

Руководство по эксплуатации садовых барбекю BUSCHBECK



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАРБЕКЮ

Разжигайте сначала небольшой огонь. В случае резкого повышения температуры на барбекю могут появиться трещины. Это особенно важно, когда бетонные части барбекю намокли от дождя или снега.

В то же время, если трещины все-таки появились, это не скажется на функционировании барбекю, так как все бетонные элементы усилены металлической решеткой. Появление тонких трещин на огнеупорных частях печи возможно и не является рекламационным случаем.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТОПЛИВА

Садовое барбекю BUSCHBECK разработано только для использования угля либо дров!

Не загружайте в печь более 5 кг угля или дров за один раз!

Используйте только рекомендованные жидкости для розжига!

Не используйте керосин, бензин или подобные жидкости для розжига угля и дров!

ВНИМАНИЕ! Не допускайте чрезмерного перегрева садового барбекю.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЧИСТКЕ БАРБЕКЮ

Поверхность Вашего барбекю может быть очищена мойкой высокого давления, либо слабым раствором отбеливающего средства или с помощью щетки с жесткой щетиной.

Медные экраны на некоторых моделях подвержены зеленому налету с течением времени, что вполне естественно. При желании зеленый налет можно убрать чистящим средством для меди или латуни.



калі блізкія поруч...