

## Детский мотоцикл Sundays BJS168 Инструкция по эксплуатации

SW-168



Внимательно прочтите инструкцию перед использованием.  
Запрещено использование детьми младше 3х лет.

### Поддержка

- Кузов изготовлен из литьевого полипропилена. Запрещается подвергать его воздействию с горячими температурами и использовать при температуре ниже -15°C. Транспортное средство должно находиться вдали от горячих предметов, таких как печь, обогреватели, т.к. пластиковая часть может расплавиться.
- Нельзя использовать в дождливые и снежные дни. Не используйте воду и мыло для очистки. Вода может повредить двигатель и батарею.
- Избегать управления на песке, ямистой поверхности, гравии и т.д., т.к. они заблокируют и ещё больше повредят двигатель.
- Использовать сухую и мягкую ткань для очистки. Запрещено использование химических средств.
- Запрещается изменять структуру и схему системы. Ремонт должен производиться профессионалами. В противном случае есть риск возгорания и необратимых повреждений мотоцикла.
- Необходимо проверить, хорошо ли вращается колесо и нормально ли работает задний привод через 15 дней использования, регулярно смазывайте вращающиеся детали, чтобы предотвратить износ или ржавчину.

-5-

### Сборка



- Установите переднюю часть и корпус  
Как показано на рисунке, поместите корпус в соответствии с пазом передней части и закрепите винтами.


### Характеристики:

Аккумулятор: 6V 4.5 AH  
Возраст: 3-8 лет  
Грузоподъемность: 30 кг  
Скорость: 2,1-3,5 км/ч  
Размер: 86x40x61 см  
Зарядка: Вход AC220V 50HZ-60HZ, Выход DC6V 500 MA  
Время зарядки и использования: заряжать 10-12 часов, использование 1-2 часа.

### Функционирование

- Педаль старта при отпускании останавливает транспортное средство.
- Вперед/назад: нажимать кнопку для движения вперед или назад соответственно.
- Мотоцикл оснащен музыкальными функциями, нажимая на "музыка" начнется воспроизведение.

### Сборка



- Установка задних колёс

Как указано на рисунке, пропустите заднюю ось через кузов, установив соответственно задние колёса и закрепите их. Установите колпаки на колёса.



- Установка переднего колеса

Как показано на рисунке, поместите переднее колесо в паз передней вилки. Возьмите переднюю ось, пройдите пазы и зафиксируйте гайками. Установите колпаки на колесо.

-1-

### Устранение неполадок

Неисправность	Проверка и устранение
Мотоцикл не двигается	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверить, не перегорел ли предохранитель. Если да, то заменить. Предохранитель находится в блоке аккумуляторной батареи.</li> <li>Проверить, хорошо ли подключены все провода.</li> <li>Проверить на исправность мотор и коробку передач, возможно, они сломаны.</li> <li>Проверить, вызвано ли это коротким замыканием или нет.</li> </ol>
Мотоцикл движется медленно	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверить, полностью ли заряжена батарея, если нет, то зарядите в течение 8-12 ч.</li> <li>Проверить, не повреждена ли коробка передач.</li> </ol>
Не заряжается	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверить, не перегорел ли предохранитель. Если да, то заменить его.</li> <li>Возможно повреждение зарядки или аккумулятора.</li> </ol>
Необычный звук	<ol style="list-style-type: none"> <li>Коробка передач может быть повреждена.</li> <li>Слишком много песка на колёсах.</li> </ol>

### Зарядка

- При первом использовании, откройте сидение и соедините провода питания с батареей, красный с красным, чёрный с чёрным. При неправильном соединении, может привести к короткому замыканию и неисправности.
- Зарядное гнездо находится в передней части корпуса. Время зарядки не должно превышать 15 часов.
- Когда мотоцикл начинает ехать медленно, необходимо его зарядить.
- Если не заряжать вовремя, это может привести к нанесению вреда аккумулятору.
- Если вы не используете мотоцикл долгое время, он всё равно требует зарядки каждые 2 месяца, чтобы обеспечить срок службы батареи.
- Зарядное устройство и батарея нагреваются во время зарядки. Это нормально.
- Испорченная батарея может быть снята только взрослым человеком. Не выбрасывайте её. Свяжитесь с дистрибьютором.
- Замена и использование батареи/зарядного только от производителя.

### Замена предохранителя

Можно использовать только 15A предохранитель. Короткое замыкание недопустимо.

Опасность возгорания!



-3-

### ВНИМАНИЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

- Мотоцикл должен быть собран взрослым человеком.
- Родители должны контролировать ребёнка во время катания на мотоцикле. Использовать подальше от проезжей части, склонов, ступенек и водоёмов. Использовать может только один ребёнок и быть обязательно в обуви.
- Управлять мотоциклом может ребёнок достигший 3х лет.
- Перед каждым использованием, родители должны проверять мотоцикл.
- Перед первым использованием, проведите инструктаж.
- Научите ребёнка как начинать и заканчивать движение.
- Проверяйте, правильно ли сидит ваш ребёнок.
- Не позволяйте другим детям стоять близко к мотоциклу во время движения.
- Незаряжаемую батарею нельзя заряжать.
- Батареи разных типов не должны использоваться вместе.
- Батареи должны быть правильно расставлены.
- Выньте батарейки, когда они становятся непригодными к использованию.
- Не используйте мотоцикл в дождливую погоду.
- Выключайте питание, когда мотоцикл не используется.
- Используйте сухую тряпку для чистки мотоцикла.
- Проверяйте провода и вилки перед зарядкой.
- Батарея - не игрушка! Убедитесь, что ваш ребёнок не будет с ней играть.
- Заряжать батарею могут только взрослые.
- Держите упаковку от мотоцикла подальше от ребёнка.
- Заряжать аккумулятор в хорошо проветриваемом помещении.

-4-