








SUNDAYS.by

**ПОЛЮСНЫЙ ТЕНТ-ШАТЕР
6X6М**




СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	Пята		8 шт
A	Коннектор крыши		1 шт
B	Коннектор крыши		2 шт
C	Коннектор крыши		1 шт
D	Коннектор карниза		8 шт
2	Центральная перекладина		1 шт
3	Опорная труба		8 шт
4	Опорная труба		8 шт
5	Перекладина карниза		8 шт
6	Опорная труба		8 шт
7	Натяжной трос		8 шт
8	Кольшечек		16 шт
9	Болт		


			8 шт
10	Кольцо		48 шт
11	Стержень		1 шт
12	Конусная верхушка		1 шт
13	Крыша		1 шт
14	Боковая стенка		8 шт

УСТАНОВКА



1. Соберите раму крыши, как показано на схеме ниже. При установке центральной перекладины не забудьте зафиксировать конусную верхушку с помощью болта.




2. Установите одну опорную перекладину, натяните крышу на раму.




3. Установите остальные ножки. Далее установите пяты и зафиксируйте с помощью болтов. С помощью застёжек закрепите полотно крыши на ножках.





4. Чтобы натянуть полотно крыши, вращайте стержень вверх, пока не добьетесь необходимого натяжения.

5. С помощью металлических колец повесьте боковые стенки на карниз.



6. Чтобы сделать тент более устойчивым, закрепите к каждому углу тента страховочные веревки и закрепите их с другой стороны колышками.



ВНИМАНИЕ

1. Во время сборки будьте предельно осторожны, чтобы не повредить шатер.
2. Во время сборки металлической рамы не нажимайте сильно на детали, чтобы не деформировать их.
3. Устанавливайте тент только в подходящем для этого месте. Не повредите подземные системы водоснабжения, электросеть или газопровод.

4. Максимально допустимая скорость ветра для использования тента - 20 м/с. Если скорость ветра превышает 20 м/с, воздержитесь от установки тента.
5. Все электрическое оборудование, установленное на раме тента, должно быть надлежащим образом изолировано.
6. Запрещено использовать открытый огонь внутри и в непосредственной близости от шатра.
7. Тент не является стационарным сооружением и не рассчитан для долговременного использования.
8. При установке тента на бетонном покрытии или асфальте закрепите основание тента фиксирующими болтами.
9. При установке на траве или мягкой почве закрепите основание тента якорями или используйте утяжелители (мешки с землей или бетонные блоки).
10. Не используйте тент при низкой температуре.