

GB/US:

Warning. To be used under the direct adult supervision.

This is a toy. Use with caution. Avoid high speed and collisions that can cause injury to the user and third parties.

Recommend to use protective equipment such as helmet, goggles and gloves.

Assembly must be done by an adult.

Use of this product is at your own risk.

DE:

Achtung. Nur unter Aufsicht von Erwachsenen zu benutzen.

Dies ist ein Spielzeug. Vorsicht beim Gebrauch. Hohe Geschwindigkeiten und Zusammenstöße die dritte gefährden können sind zu vermeiden.

Es wird empfohlen Sicherheitsausrüstung wie Helme, Schutzbrillen und Handschuhe zu tragen.

Nur von Erwachsenen zusammensetzen lassen.

Benutzung auf eigene Gefahr.

FI:

Varoitus. Käytettävä aikuisen valvonnassa.

Tämä on lelu. Käytä sitä varoen. Vältä suuria nopeuksia ja törmäyksiä, jotka voivat aiheuttaa käyttäjän tai kolmannen osapuolen loukkaantumisen.

Suositellaan käyttämään suojavarusteita kuten kypärää, suojalaseja ja käsineitä.

Aikuisen on koottava tuote.

Käytä tuotetta vain omalla vastuulla.

NO/DK/SE:

Advarsel/Varning. Brukes/bruges/användas under direkte tilsyn av voksen/vuxen.

Dette er et leketøy/legetøj/leksaker. Brukes/andvänd med forsiktighet. Unngå/unnvik høy fart og kollisjoner som kan forårsake/orsaka skade på brukeren/ användaren og tredje part.

Anbefal/rekommenderer anvendelse /använda av verneutstyr/værnemidler /skyddutrustning som hjelm/ hjälm, briller/skyddsglasögon og handsker/handskar.

Montering må gjøre/måste utföras av en voksen/vuxen. Bruk/bruge /användning av dette/denna produkt skjer på egen risiko/risk.

FR:

Avertissement. À n'utiliser que sous la supervision directe d'un adulte.

Ceci est un jouet. Utilisez-le avec prudence. Évitez les vitesses élevées et des collisions qui pourraient blesser l'utilisateur et/ou des tiers.

Il est recommandé d'utiliser des équipements de protection tels que casques, lunettes et gants. L'assemblage doit être exécuté par une personne adulte.

L'utilisation du présent produit est à vos risques et périls.

PL:

Uwaga. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

To jest zabawka. Używać ostrożnie. Unikać wysokich prędkości i kolizji mogących doprowadzić do zranienia użytkownika lub osób trzecich.

Zaleca się stosowanie wyposażenia ochronnego takiego jak kask, gogle czy rękawice.

Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą.

Użytkownik korzysta z danego produktu na własne ryzyko.

SNO GLIDER

Sledge

Hamax of Norway


Max. 50 kg




• Advarsel/varning. Høy/høj/hög fart •
Warning. High speed • Varoitus. Suuren nopeuden • Achtung. Hohe Geschwindigkeit •
Avertissement. Grande vitesse • Uwaga. Szybki •
Avertisare. Mare vitezã • Opozorilo. Visoke hitrosti • Pozor. Vysokorychlostné • Perspējimas. Didelā spartas • Bridinājums. Atrgaitas •
Hoiatus. Kiire • Attenzione. Ad alta velocità •
Figyelmeztetés. Nagy sebesség • Výstraha. Vysokorychlostní • Предупреждение. Высокая скорость • Предупреждение.




1:




2:




3:



4:



5:



(Nylon rope ø4 mm, 1450 mm long)

Weld line

64,5 mm (+/- 5mm)

and place
in the bag
etch

SNO GLIDER

Sledge

Hamax of Norway

Hamax AS, Vålerveien 159, N-1599 Moss, Norway.
Tel: +47 69 23 38 38. E-mail: info@hamax.no
www.hamax.com

Max. 50 kg



• Advarsellvarning. Høy/høj/hög fart •
Warning. High speed • Varoitus. Suuren
nopeuden • Achtung. Hohe Geschwindigkeit
• Avertissement. Grande vitesse • Uwaga.
Szybki • Avertisare. Mare viteză • Opozorilo.
Visoke hitrosti • Pozor. Vysokorychlostné •
Perspėjimas. Didelė spartos • Brīdinājums.
Atrgaitas • Hoiatus. Kiire • Attenzione. Ad
alta velocità • Figyelmeztetés. Nagy sebességgé
• Výstraha. Vysokorychlostní • Предупреждение.
Высокая скорость • Предупреждение.



RO:

Avertizare. Se va utiliza numai sub supervizarea adulților.
Aceasta este o jucărie. Utilizați cu precauție. Evitați
vitezele înalte și coliziunile, care pot cauza vătămări ale
utilizatorului sau a terțelor persoane.
Recomandăm utilizarea echipamentului de protecție,
precum casca, ochelarii de protecție și mănușile.
Asamblarea trebuie realizată de către un adult.
Utilizarea produsului se face pe propria răspundere.

LT:

Perspėjimas. Skirta naudoti tiesiogiai prižiūrint
suaugusiojam.
Tai yra žaislas. Naudokite atsargiai. Venkite didelio
greičio ir susidūrimų, kurių metu galima susižaloti
pačiam ir sužaloti kitus.
Rekomenduojama naudoti asmenines apsaugos
priemones, tokias kaip šalmas, akiniai ir pirštinės.
Surinkti turi suaugęs asmuo.
Šį produktą naudokite savo rizika.

TR:

Uyarı. Doğrudan yetişkin gözetiminde kullanılacaktır.
Bu bir oyuncaktır. Dikkatli kullanın. Kullanıcının ve
üçüncü kişilerin yaralanmasına neden olabilecek
çarpmalardan ve yüksek hızdan kaçının.
Kask, gözlük ve eldiven gibi koruyucu ekipmanların
kullanılması tavsiye edilir.
Montaj bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
Bu ürünün kullanım riski size aittir.

RU:

Предупреждение. Использовать только под
непосредственным присмотром взрослых.
Этот предмет является игрушкой.
Используйте с осторожностью. Избегайте
больших скоростей движения и
столкновений, которые могут привести
к получению травм пользователем и
сторонними лицами.
Рекомендуется использовать защитную
экипировку, такую как шлем, очки и
перчатки.
Монтаж должен проводиться взрослыми.
Вы несете ответственность за использование
этого продукта.

SL:

Opozorilo. Uporaba pod neposrednim nadzorom
odrasle osebe.
To je igrača. Uporabljajte previdno. Izogibajte se trkom
z velikimi hitrostmi, ki lahko povzročijo poškodbe
uporabnika in tretjih strani.
Priporočena je uporaba zaščitne opreme, kot so čelada,
očala in rokavice.
Igračo mora sestaviti odrasla oseba.
Uporaba tega izdelka na lastno odgovornost.

LV:

Brīdinājums. Driekst lietot tikai tiešā pieaugušo uzraudzībā.
Tā ir rotaļlieta. Lietojiet, ievērojot piesardzību.
Izvairieties no liela ātruma un triecieniem, kas
lietojotājam un citām personām var radīt fiziskas
traumas.
Ieteicams lietot aizsargaprīkojumu, tādu kā ķivere,
aizsargbrilles un cimdus.
Montāža jāveic pieaugušajam.
Lietojiet šo produktu uz savu risku.

IT:

Attenzione. Da utilizzare sotto la diretta supervisione
di adulti.
Questo è un giocattolo. Utilizzarlo con cautela. Evitare
velocità elevate e collisioni che possono causare lesioni
all'utente o ad altri.
Si consiglia di utilizzare accessori di protezione quali
casco, occhiali protettivi e guanti.
Il montaggio deve essere eseguito da un adulto.
L'utilizzo di questo prodotto è a rischio dell'utente.

BG:

Предупреждение. Да се използва под пряко
наблюдение от възрастен.
Това е играчка. Използвайте внимателно.
Избягвайте висока скорост и сблъсъци,
които могат да причинят наранявания на
ползвателя и на трети страни.
Препоръчва се използване на защитна
екипировка като каска, очила и ръкавици.
Сглобяването трябва да бъде извършено от
възрастен.
Употребата на този продукт е на Ваш
собствен риск.

SK:

Pozor. Používejte len pod dozorom dospelej osoby.
Tento výrobok je hračka. Zaobchádzajte s ňou opatrne.
Zabráňte vysokým rýchlostiam a kolíziám, ktoré môžu
spôsobiť úraz užívateľovi alebo tretej osobe.
Pri používaní sa odporúča nosiť ochrannú výbavu, napr.
prilbu, okuliare a rukavice.
Montáž musí vykonať dospelá osoba.
Používanie tohto výrobku je na vlastné riziko.

EE:

Hoiatus. Kasutada täiskasvanu otsese järelevalve all.
Tegemist on mänguasjaga. Kasutada ettevaatusega.
Vältida suuri kiiruseid ja kokkupõrkeid, mis võivad
vigastada kasutajat või kolmandaid isikuid.
Soovituslik on kasutada kaitsevahendeid nagu näiteks
kiiver, kaitseprillid ja kindad.
Toote montaaži peab teostama täiskasvanu.
Toote kasutamine teie omal vastutusel.

HU:

Figyelmeztetés. Csak felnőtt felügyelete mellett
használható.
A termék nem játékszer. Körültekintően használja.
Kerülje a nagy sebességet, és az ütközéseket, melyek
a felhasználó vagy harmadik személyek sérülését
okozhatják.
A termék használatakor védőfelszerelés, például sisak,
szemüveg és kesztyű használata javasolt.
Az összeszerelést csak felnőttek végezhetik.
A terméket saját felelősségére használja.

CZ:

Výstraha. Používat jen pod přímým dohledem
dospělých.
Jedná se o dětskou hračku. Používat opatrně.
Nepřeháněť rychlost a neriskovat srážky, jinak hrozí
uživateli či třetímu subjektu úraz.
Doporučujeme používat ochrannou výbavu: přilbu,
brýle a rukavice.
Montáž musí provést dospělá osoba.
Používání produktu na vlastní riziko.