

# Детский мотоцикл Sundays BJS198B Инструкция по эксплуатации

SW-198



Внимательно прочтите инструкцию перед использованием. Запрещено использование детьми не достигшим 3х лет.

## Сборка



### 1. Установка задних колёс

Как указано на рисунке, пропустите заднюю ось через кузов, установив соответственно задние колёса и закрепите их. Установите колпаки на колёса.




### 2. Установка переднего колеса

Как показано на рисунке, поместите переднее колесо в паз передней вилки. Возьмите переднюю ось, пройдите пазы и зафиксируйте гайками. Установите колпаки на колесо.

## Поддержка

1. Кузов изготовлен из литьевого полипропилена. Запрещается подвергать его воздействию с горячими температурами и использовать при температуре ниже  $-15^{\circ}\text{C}$ . Транспортное средство должно находиться вдали от горячих предметов, таких как печь, обогреватели, т.к. пластиковая часть может расплавиться.
2. Нельзя использовать в дождливые и снежные дни. Не используйте воду и мыло для очистки. Вода может повредить двигатель и батарею.
3. Избегать управления на песке, ямах, гравии и т.д., т.к. они заблокируют и ещё больше повредят двигатель.
4. Использовать сухую и мягкую ткань для очистки. Запрещено использование химических средств.
5. Запрещается изменять структуру и схему системы. Ремонт должен производиться профессионалами. В противном случае есть риск возгорания и к необратимым повреждениям.
6. Необходимо проверить, хорошо ли вращается колесо и нормально ли работает задний привод через 15 дней использования, регулярно смазывайте вращающиеся детали, чтобы предотвратить износ или ржавчину.

## Сборка



3. Установите переднюю часть и корпус  
Как показано на рисунке, поместите корпус в соответствии паз передней части и закрепите винтами.

### Характеристик:

Аккумулятор: 6V 7 АН  
Возраст: 3-8 лет  
Грузоподъёмность: 30 кг  
Скорость: 2,1-4,2 км/ч  
Размер: 100x50x61 см  
Зарядка: Вход AC220V 50HZ-60HZ, Выход DC6V 1000 MA  
Время зарядки и использования: заряжать 10-12 часов, использование 1-2 часа.

## Замена предохранителя

Можно использовать только 15А предохранитель. Короткое замыкание недопустимо.

Опасность возгорания!



## Устранение неполадок

Неисправность	Проверка и устранение
Мотоцикл не двигается	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверить, не перегорел ли предохранитель. Если да, то заменить. Предохранитель находится в блоке аккумуляторной батареи.</li><li>2. Проверить, хорошо ли подключены все провода.</li><li>3. Проверить на исправность мотор и коробку передач, возможно, они сломаны.</li><li>4. Проверить, вызвано ли это коротким замыканием или нет.</li></ol>
Мотоцикл движется медленно	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверить, полностью ли заряжена батарея, если нет, то зарядите в течение 8-12 ч.</li><li>2. Проверить, не повреждена ли коробка передач.</li></ol>
Не заряжается	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверить не перегорел ли предохранитель. Если да, то заменить его.</li><li>2. Возможно повреждение зарядки или аккумулятора.</li></ol>
Необычный звук	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Коробка передач может быть повреждена.</li><li>2. Слишком много песка на колёсах.</li></ol>

## Зарядка

1. При первом использовании, откройте сидение и соедините провода питания с батареей, красный с красным, чёрный с чёрным. При неправильном соединении, может привести к короткому замыканию и неисправности.
2. Зарядное гнездо находится в передней части корпуса. Время зарядки не должно превышать 15 часов.
3. Когда мотоцикл начинает ехать медленно, необходима его зарядка. Если не заряжать вовремя, это может привести к нанесению вреда аккумулятору.
4. Если вы не используете мотоцикл долгое время, он всё равно требует зарядки каждые 2 месяца, чтобы обеспечить срок службы батареи.
5. Зарядное устройство и батарея нагреваются во время зарядки. Это нормально.
6. Испорченная батарея может быть снята только взрослым человеком. Не выбрасывайте батарею. Свяжитесь с дистрибьютором.
7. Замена и использование батареи/зарядного только от производителя.

## ВНИМАНИЕ

### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

1. Мотоцикл должен быть собран взрослым человеком.
2. Родители должны контролировать ребёнка во время катания на мотоцикле. Использовать подальше от проезжей части, склонов, ступенек и водоёмов. Использовать может только один ребёнок и быть обязательно в обуви.
3. Управлять мотоциклом может ребёнок достигший 3х лет.
4. Перед каждым использованием, родители должны проверять мотоцикл.
5. Перед первым использованием, проведите инструктаж.
6. Научите ребёнка как начинать и заканчивать движение.
7. Проверяйте, правильно ли сидит ваш ребёнок.
8. Не позволяйте другим детям стоять близко к мотоциклу во время движения.
9. Незаряжаемую батарею нельзя заряжать.
10. Батареи разных типов не должны использоваться вместе.
11. Батареи должны быть правильно расставлены.
12. Выньте батарейки, когда они становятся непригодными к использованию.
13. Не используйте мотоцикл в дождливую погоду.
14. Выключайте питание, когда мотоцикл не используется.
15. Используйте сухую тряпку для чистки мотоцикла.
16. Проверяйте провода и вилки перед зарядкой.
17. Батарея- не игрушка! Убедитесь, что ваш ребёнок не будет с ней играть.
18. Заряжать батарею могут только взрослые.
19. Держите упаковку от мотоцикла подальше от ребёнка.
20. Заряжать аккумулятор в хорошо проветриваемом помещении.